


取扱説明書

エアタッカ モデル AT 1013B



このたびは**エアタッカ**をお買い上げ賜わり厚くお礼申し上げます。

ご使用に先立ち、この取扱説明書をよくお読みいただき本機の性能を十分ご理解の上で、適切な取り扱いと保守をしていただいて、いつまでも安全

に能率よくお使いくださる ようお願い致します。 なお、この取扱説明書はお

なお、この取扱説明書はま 手元に大切に保管してくだ さい。



本機の取扱いにあたって、エアタッカを能率よく、安全にお使いいただくため、取扱説明書は最後までお読みいただき、使用上の注意事項、本機の能力、使用方法などについて充分理解の上、正しく御使用くださるようお願いいたします。

危険

この表示は記載事項に従わないと、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じる場合を示します。

⚠ 警告


この表示は記載事項に従わないと人身事故につながる 可能性がある場合を示します。

♠ 警告

- ●使用前に必ず取扱説明書を読む。
- ●必ずセーフティゴーグル (保護メガネ) を着用して使用する。
- ●安全装置が完全に作動するか使用前に必ず点検する。正常に作動しない場合は 使用しない。
- ●使用しない時、また、調整・修理・連結釘装填の時は必ずエアホースをはずす。
- ●射出口を絶対に人体に向けない。
- ●移動する際は必ずエアホースをはずす。
- ●エアホースを接続する際は絶対にトリガ(引金)に触れない。 トリガロックを必ずロックの状態にしておく。
- ●エアコンプレッサ以外の動力源は絶対に使用しない。
- ●揮発性可燃物のそばで絶対に使用しない。
- ●異常を感じたら絶対に使用しない。
- ●この取扱説明書は常時内容が確認できるよう保管して下さい。
- ●本機の仕様は性能向上のため、予告なしに変更することがあります。

目次 各部の名称 2 仕様 3 使用ステープルの種類 3 用途 4 標準付属品 4 トリガロック 5 使用前の準備 6 エアタッカを安全に使用するために 7 使用法 14 使用後の保守・点検 15

各部の名称



製品仕様

寸 法(長さ)	207 mm		
(幅)	46 mm		
(高さ)	144 mm		
質量	0.8 kg		
使用ステープル	10×6~13 mm		
装 填 本 数	100 本		
使用空気圧(手元レギュレーターゲージ圧)	0.44~0.69MPa (4.5~7.0kgf/cm ²)		
使用オイル	タービン油(JIS2種 ISOVG32)		
エアホース内径(長さ 30 m 以内)	6.5 mm 以上		

3

使用ステープル一覧

⚠ 警告

エアタッカの故障や事故をさけるため、必ず弊社 純正のステープルをお使いください。

	メッキ	ステンレス	
色	無地	無地	
長さ(mm)	部品番号	部品番号	
6	F-80233	_	
8	F-80246	_	
10	F-80259	F-80516	
13	F-80262	F-80310	


用途

家具木工、木箱製造関係に対する釘打作業

5

標準付属品

①油サシ	1本	③セーフティゴーグル	(保護メガネ)	… 1個
②六角棒レンチ3	1本			
4	1本			



トリガロック

エアタッカを安全に作業するために

⚠ 危険

本機は、コンタクトアームを装備しておりませんので取扱には十分注意してください。

- ・トリガロックを解除した状態でトリガを引くと発射しますので、トリガを引くときは射出口を常に 部材に押し当ててください。
- ・射出口には絶対に手、足、顔等を向けないでください。
- ・射出口を絶対に自分以外の人体に向けないでください。
- ・移動する際は必ずトリガロックをし、エアホースをはずしてください。
- ・釘打機を使用しない時は必ずトリガロックをし、エアホースをはずしてください。
- ・作業中断時は必ずトリガロックをし、エアホースをはずしてください。

本機には安全装置としてトリガロック機能がついています。トリガロック機能とは、作業を一時中断する場合等ロックすることによって誤発射を防ぎます。釘を打つ作業中以外は必ずトリガロックをしてください。

・トリガをロックする場合は、ロックレバーを軽く引き上げ "LOCK" の矢印方向に 90° 回して完全 に止まる様にして下さい。ロックを解除する場合はロックレバーを軽く引き上げ "FREE" の矢印 方向に 90° 完全に止まる迄、回して下さい。ロックレバーが不安定の位置にある場合には誤作 動する恐れがあるので、上記操作は確実に行なって下さい。





使用前の準備

エアタッカを安全に作業するために

⚠ 警告

エアホース

内径 6.5mm 以上のエアホースを 30m以内でお使いください。

給油

付属の油サシにて作業の前後にエアプラグより、タービン油を2、3滴(0.1cc) 注入してください。給油を怠るとエアタッカの寿命が短くなるばかりか、故障や事故の原因になりますので、必ず行ってください。

空気圧

空気圧の強弱はステープルの長さ、ステープルが打たれる対象物の木質によって異なります。 このエアタッカの使用圧力範囲は手元レギュレータゲージ圧で $0.44MPa\sim0.69MPa$ $(4.5kgf/cm^2\sim7.0kgf/cm^2)$ です。

対象物の木質により、この範囲内に調整してお使いください。

8 エアタッカを安全に使用するために

●作業関係者以外近づけない。

作業する場合には、作業者以外の人を近 づけないでください。

❷作業環境に応じた防具を着用 のこと。

作業環境に応じて、ヘルメット、安全靴 等の防具を着用してください。



❸正しい服装で安定した姿勢で作業をする。

作業に適した服装で作業をしてください。又、無理な姿勢での作業は危険です。常に足場を かため、身体の安全を保って作業をしてください。

④作業に入る前に必ず始業点検を行う。

各部のナット、スクリューボルト、ストップリング等の締め金具が緩んでいないか、その他部 品がはずれたり傷んだりしていないかを点検してください。いずれの部品も、それぞれ大切な役 目を果たしております。はずれたり、傷んでいると故障したり、思わぬ事故を起こしますので、 充分注意して点検してください。

⑤給油及び圧力点検をする。


指定の圧力より低いと、エアタッカの機能を果たしません。又指定の圧力を越えるとエアタッ カの寿命を早めたり、危険が生じます。

給油は、作業の前後にタッカのエアプラグより、付属の油サシでタービン油(JIS2種 ISOVG32) を2、3滴(0.1cc) 注入してください。

本機はコンタクトアームを装備していないので取扱いに注意する。

⑥本機はコンタクトアームを装備していないので取扱に注意する。

本機はトリガロックを解除した状態でトリガを引くと発射しますので、十分注意して使用してください。 釘打作業以外には使用しないでください。




⑦必ず当社指定のステープルを使用する。

当社以外のステープルを使用しますと、故障や 事故の原因になりますから、必ず指定のステー プルを御使用ください。尚、保管状態の悪いも のは、使わないようにしてください。



❸エアもれや異常音がないかを確認する。


エアホースを接続したら、まず各部にエアもれが無いかを確認してください。次にステープルを打込んでください。ステープルが曲がったり、異常音を発生したりしないかを確認してください。エアもれのある機械や、その他異常のある機械は絶対に使わないでください。



⑨動力源は必ず圧縮空気を使用する。

圧縮空気を動力源として使用し、酸素ボンベ や高圧ガスボンベは絶対に使用してはいけま せん。

使用するとエアタッカが爆発する恐れがありま す。



●作業現場は整理、整頓をして特に 足元の整理に注意を払う。

屋外作業で足場を使っての高所作業では、足場の安全性を確認してから作業を行ってください。又、作業をする場所の照明は充分に明るくしておいてください。



●作業中は常に保護メガネを着用する。

粉塵や、万一打ち損じたステープルがはね返り、目に入ると危険ですから、作業をする本人だけでなく周囲で作業をしている人も、必ず保護メガネを着用してください。


20防音保護具を着用する。

作業をする場合、排気音や排気エアから耳を 守るため作業環境に応じて防音保護具(耳栓 等)を着用してください。



● 危険物の近くでは作業をしない。

ステープル打込み時に火花が飛散することがありますので、ラッカー、ペイント、ベンジン、シンナー、ガソリン、ガス類、接着剤等、引火あるいは爆発の恐れがある物質の近くでは、絶対に作業をしてはいけません。




❷射出口には、絶対に手を近づけないこと。また材料を手で支える時は充分注意する。

やむを得ず材料を手で支えなければならない 時は、射出口付近から離し、かつ充分安全な 場所を支えるようにすること。



- ⑤エアホース接続時は必ず下記を 厳守する。
- ●トリガ(引金)に触れない。
- ●トリガロックをする
- ●射出口に触れない
- ●射出口を人体に向けない。
- ●射出口を自分以外の人体に向けない。




・ お動する際は必ずトリガをロックしエアホースをはずす。

エアホースを接続した状態でトリガ (引金) を 引いたまま本機を持ち歩いたり、手渡し等をす ると、誤って発射することがあり、思いがけな い事故につながりますので移動する際はトリガ をロックしエアホースをはずしてください。




- **⑰**エアタッカを使用しない時は必ず エアホースをはずす。
- ®作業中断時は必ずエアホースをはずす。

作業中のステープル装填、調整及びステープル づまりを除去するとき、誤ってステープルを発 射すると危険ですので、エアホースをはずして ください。



相手の姿が見える場合はもちろん、見えない 場合でも両側から向かい合っての同時打ちは 大変危険です。






⚠警告

②縁を打つ場合の位置、方向に注意する。

A図のように対象物に対して、垂直に押し付けられた状態を確認し、打ち込んでください。

2 機体の反動に注意する。

作業中はエアタッカの上方に顔などを近づけないようにする。一度打ったステープル、堅い木や節などを打つと機体が強く反動しますので、注意してください。




❷作業中、エアタッカに異常が発見されたら、ただちに使用を中止する。

エアもれ、異常音、打込み不良、その他通常の 時と違った現象が確認されたら、ただちに使用 を中止し、点検・修理を受けてください。

❷高所で作業をする場合、次のことを注意する。

- ●足場を使って作業をする場合、足場の安全性 を充分確認して、作業をしてください。
- ●エアホースは作業をする場所の近くに固定して ください。これは、エアホースが引掛かった り、引っ張られたりすると反動で身体の安定 を欠くことになり危険です。
- ●屋根などの傾斜面での釘打作業は、下から上 へ向かって前進しながら行ってください。後退 しながら作業をすると、足を踏みはずす恐れ があります。





エアタッカを安全に使用するために

⚠ 警告

❷安全装置(トリガロック)は絶対に改造したり、取りはずしたりしない。

ூ直射日光はさける。

エアタッカ、エアコンプレッサ、エアホースなどを、長時間直射日光のあたる場所に放置しないでください。

② 使用後の注意事項

使用した後は、エアホースをはずし、釘を抜きとり、エアプラグからタービン油(JIS2種ISOVG32)を2、3滴(0.1cc)注入してください。常温の乾燥した場所に保管してください。


使用法

♠ 警告

ステープル装填時はエアホースを必ずはずす。

ステープル装填方法

片手でエアタッカを持ち、もう一方の手でレバーを押しサブマガジンを後に引きます。エアタッカを横に向け、図のようにステープルをマガジンの中に入れて、サブマガジンを押し戻し、ロックします。マガジン内部のステープルの有無はマガジン横側の覗き窓で確認出来ます。 又、ステープル装填の時は絶対に(トリガ)に指を掛けないでください。



⚠ 警告

打込み方法

打込もうとする対象物にドライバガイド先端を当ててから引金を引いてください。このエアタッカにはコンタクトアームが付いておりませんので引金を引いただけでステープルが発射されてしまいます。必ず対象物にドライバガイドを当ててから引金を引き、空中発射は絶対にしないでください。

空打ち防止機構

- 1. 本機には空打防止機構が付いていますので、空打による無駄な作業や、ステープルの残り本数を確認する必要がありません。
- 2.マガジン内のステープルが無くなると、発射しません。続けて御使用になる場合は、ステープルを補充してください。

使用後の保守・点検

⚠ 警告


ステープル詰りの際エアホースを必ずはずす。

ステープル詰りの取り方

ステープル詰りがおこったら必ずエアホースを外しトリガーロックをして下さい。次にマガジン内のステープルを取り除いて下さい。その後、詰ったステープルを除去してください。

排気カバーの清掃

排気カバーにゴミが付着しやすいので、使用後はエアーダスター等で拭き取って下さい。



使用後の清掃

使用した後は、ホースをはずし、ステープルを抜きとり、エアプラグからタービン油(JIS2種ISOVG32)を2、3滴(0.1cc)注入してください。常温の乾燥した場所に保管してください。

エアコンプレッサ等の水抜き

作業が終ったらエアコンプレッサの電源を切り、ドレンコックを開いて、タンク内の残圧によって溜った水を抜いてください。特に湿気の多い季節は想像以上に水が溜ります。作業後は毎日、水抜きを行ってください。

又、エアセットを使用している場合は、フィルタ下部のコックを開いて水抜きをしてください。


残りステープルの保管

残ったステープルはステープルケースに納め、安全で常温の乾燥した場所に保管し、ステープルケースの上に他の品物を乗せないようにしてください。

下記の作業を行う際はエアホースを必ずはずす。

マガジンが開かなくなった場合

石膏ボード等のカスが付着して、空打ち防止機構の影響により、マガジンが開かなくなってしまった場合には、エアホースをはずしトリガをロックして、板の切欠きに細い棒を差し込んで、矢印の方向に引き戻して下さい。また、マガジン周辺に付着しているカスをエアダスター等で吹き取って下さい。





▲ 警告

この取扱説明書はお手元に大切に保管してください。

X	Ŧ			

全国に拡がるアフターサービス網

お買い上げ商品のご相談は、最寄りのマキタ登録販売店もしくは、下記の当社営業所へお気軽にお尋ねください。

事業所名	電話番号	事業所名	電話番号	事業所名	電話番号
札幌支店	(011) (783) 8141	東京支店	(03) (3816) 1141	大阪支店	(06) (6351) 8771
札幌営業所	(011) (783) 8141	東京営業所	(03) (3816) 1141	大阪営業所	(06) (6351) 8771
旭川営業所	(0166) (29) 0960	中野営業所	(03) (3337) 8431	東大阪営業所	(06) (6746) 7531
釧路営業所	(0154) (37) 4849	足立営業所	(03) (3899) 5855	関西物流センター	(0725) (46) 6715
函館営業所	(0138) (49) 9273	大田営業所	(03) (3763) 7553	南大阪営業所	(0725) (46) 6611
苫小牧営業所	(0144) (68) 2100	江戸川営業所	(03) (3653) 5171	奈良営業所	(0742) (61) 6484
带広営業所	(0155) (36) 3833	多摩営業所	(042) (384) 8411	橿原営業所	(0744) (22) 2061
北見営業所	(0157) (26) 9011	立川営業所	(042) (542) 1201	和歌山営業所	(073) (471) 4585
	(000) (001) 0001		(0.15) (150) 1511	田辺営業所	(0739) (25) 1027
仙台支店	(022) (284) 3201	横浜支店	(045) (472) 4711	沖縄営業所	(098) (874) 1222
仙台営業所	(022) (284) 3201	横浜営業所	(045) (472) 4711		(0=0.1) (00) =
古川営業所	(0229) (24) 0698	川崎営業所	(044) (811) 6167	兵庫支店	(0794) (82) 7411
青森営業所	(017) (764) 4466	平塚営業所	(0463) (54) 3914	三木営業所	(0794) (82) 7411
八戸営業所	(0178) (43) 3321	相模原営業所	(042) (757) 2501	尼崎営業所	(06) (6437) 3660
盛岡営業所	(019) (635) 6221	湘南営業所	(0466) (87) 4001	神戸営業所	(078) (672) 6121
水沢営業所	(0197) (22) 5101	静岡支店	(054) (281) 1555	姫 路 営 業 所	(079) (281) 0204
郡山営業所	(024) (932) 0218	静岡営業所	(054) (281) 1555	広島支店	(082) (293) 2231
いわき営業所	(0246) (23) 6061	沼津営業所	(055) (923) 7811	広島営業所	(082) (293) 2231
福島営業所	(0243) (22) 1204	浜松営業所	(053) (464) 3016	福山営業所	(084) (923) 0960
新潟支店	(025) (247) 5356	甲府営業所	(055) (276) 7212	三原営業所	(0848) (64) 4850
新潟営業所	(025) (247) 5356	1 113 11 21 71	(, (,	岡山営業所	(086) (243) 4723
長岡営業所	(0258) (30) 5530	金沢支店	(076) (249) 5701	宇部営業所	(0836) (31) 4345
山形営業所	(023) (643) 5225	金沢営業所	(076) (249) 5701	徳山営業所	(0834) (21) 5583
酒田営業所	(0234) (26) 3551	七尾営業所	(0767) (52) 3533	鳥取営業所	(0857) (28) 5761
秋田営業所	(018) (863) 5205	富山営業所	(076) (451) 6260	松江営業所	(0852) (21) 0538
		高岡営業所	(0766) (21) 3177		
宇都宮支店	(028) (634) 5295	福井営業所	(0776) (35) 1911	高 松 支 店	(087) (867) 6411
宇都宮営業所	(028) (634) 5295	岐阜支店	(058) (274) 1315	高 松 営 業 所	(087) (867) 6411
小山営業所	(0285) (25) 5559	岐阜営業所	(058) (274) 1315	徳 島 営 業 所	(088) (626) 0555
水戸営業所	(029) (248) 2033	多治見営業所	(0572) (22) 4921	松山営業所	(089) (951) 7666
土浦営業所	(029) (821) 6086	松本営業所	(0263) (85) 4751	宇和島営業所	(0895) (22) 3785
関東物流センター	(048) (771) 3451	長野営業所	(026) (225) 1022	高知営業所	(088) (884) 7811
埼玉支店	(048) (777) 4801	上田営業所	(0268) (22) 6362	福岡支店	(092) (411) 9201
さいたま営業所	(048) (777) 4801	飯田営業所	(0265) (24) 1636	福岡営業所	(092) (411) 9201
川越営業所	(049) (222) 2512	数 田 日 木 ///	(0200) (24) 1000	北九州営業所	(093) (551) 3481
熊谷営業所	(048) (521) 4647	名古屋支店	(052) (419) 0561	飯塚営業所	(0948) (26) 3361
越谷営業所	(048) (976) 6155	名古屋営業所	(052) (419) 0561	久留米営業所	(0942) (43) 2441
前橋営業所	(027) (232) 5575	一宮営業所	(0586) (75) 5382	佐賀営業所	(0952) (30) 6603
高崎営業所	(027) (365) 3688	東名古屋営業所	(0561) (73) 0072	長崎営業所	(095) (882) 6112
両毛営業所	(0276) (46) 7661	知 多 営 業 所	(0569) (48) 8470	佐世保営業所	(0956) (33) 4991
r, cax//	(0270) (40) 7001	岡崎営業所	(0564) (22) 2443	E E K E X //	(0000) (00) 4001
千 葉 支 店	(043) (231) 5521	豊橋営業所	(0532) (46) 9117	熊本支店	(096) (389) 4300
千葉営業所	(043) (231) 5521	四日市営業所	(059) (351) 0727	熊本営業所	(096) (389) 4300
市川営業所	(047) (328) 1554	津営業所	(059) (232) 2446	八代営業所	(0965) (43) 1000
成田営業所	(0476) (73) 8101	伊勢営業所	(0596) (36) 3210	大分営業所	(097) (567) 3320
木更津営業所	(0438) (23) 2908	京都支店	(075) (621) 1135	宮崎営業所	(0985) (26) 1236
柏営業所	(04) (7175) 0411	京都営業所	(075) (621) 1135	鹿児島営業所	(099) (267) 5234
		福知山営業所	(0773) (23) 7733	沖縄営業所	大阪支店の欄をご覧
		大津営業所	(0773) (23) 7733		ください。
		人洋呂未加	(07/7) (545) 5594		

株式会社マキタ

882437-1 愛知県安城市住吉町 3-11-8 〒 446-8502 TEL.0566-98-1711 (代表)

彦根営業所 〈0749〉(22) 6184